


Configuration

CR-15

—



Programmation manuel



5. Programmation manuel

a) Changement des adresses

Le récepteur CR-15 est livré programmé.

- Adresses 0910000/8/16/24/32/40/48.
- Fréquence 868.250 Mhz
- Vitesse 1200 bauds
- Polarité normal

Les adresses peuvent être modifiées directement sur le CR - 15, en utilisant les touches de droite.

De haut vers le bas : 1 = valeur arrière, 2 = valeur suivante, 3 = valeur +, 4 = valeur -



Entrez en mode programmation

Restez appuyé pendant 3 secondes sur les touches 1 et 4, le CR-15 affiche password 0000, validez le code 4 fois 0 avec la touche (2) valeur suivante

Le CR-15 affiche

A : (ON) 0910000 / B : (ON) 0910008 / C : (ON) 0910016 / D : (ON) 0910024 / E : (ON) 0910032 / F : (ON) 0910040 / G: (ON) 0910048 / H: (ON) **(ne pas Utiliser)**

Changez les valeurs avec la touche (3) ou (4)

Avancez avec la touche (2), Retour avec la touche (1)

A la validation du dernier caractère de l'adresse 8, l'écran passe à la page suivante

Baudrate : 1200 BPS **(ne pas modifier)** / Polarity : Normal **(ne pas modifier)** / Freq : 868,250 Mhz **(ne pas modifier)** / PROGRAM EXIT

Avancez avec la touche (2) = valeur suivante

Une fois que PROGRAM est grisé valider avec la touche (3)

b) Les boutons de commande

Touche 1 et 2 Haut / Bas Touches directionnelles

Utilisé pour naviguer dans le menu de fonction et à travers vos messages.












Touche 3 Fonction / sélection






Permet d'afficher le menu de fonction, pour sélectionner une fonction, pour activer votre sélection et tourner sur votre pager.

Touche 4 Lire / Echap

Lire les messages et sortir des paramètres

c) Pager Symbole

 Choix sonnerie,  Régler l'heure,  Réglez Zoom 1,  Réglez Zoom 2,  Réglez Zoom 3,  Eteindre,  Supprimer le message,  Supprimer tous les messages,  Silencieux,  Vibreur,  Icône message, 24 hr Horaire sur 24h ou 12h, AM Heure Matin, PM Heure soir

 Activer le réveil,  Désactiver l'alarme,  Indicateur batterie faible,  Indicateur batterie ¼,  Indicateur batterie pleine


d) Allumez votre pager

Appuyez sur la touche (4) plus de 3 secondes, un écran de démarrage est momentanément affiché, puis votre pager sonne.

Remarque: Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alerte. Lorsque le pager est allumé et qu'il n'y a pas d'activité, l'écran de veille est affiché.

e) Eteignez votre pager

Presser deux fois sur la touche (3) pour ouvrir le menu de fonction.

Appuyez sur la touche (1) pour déplacer le curseur à () le CR-15 affiche ETEINDRE
Lorsque le message « ETEINDRE ? » s'affiche, Appuyez sur la touche (3)
Appuyez sur la touche (3) de nouveau pour arrêter le pager.
Votre pager est maintenant éteint et l'écran est vide.

f) Utilisez le menu fonctions

Le menu fonction offre l'accès à divers menus de votre pager grâce à l'utilisation des symboles et des messages.


Appuyez sur la **touche 3** pour afficher le menu de fonctions. Lorsque le menu de fonction est affiché le symbole clignote pour indiquer l'emplacement du curseur.

Appuyez sur la **touche 1 ou 2** pour déplacer le curseur dans le menu Fonction. Lorsque vous vous déplacez dans le menu de fonction, les symboles de fonction clignotent pour indiquer l'emplacement actuel du curseur.

Pour quitter le menu de fonction sans faire de modifications, appuyez sur la **touche 4**.



Remarque: Certains symboles peuvent ne pas s'afficher sur votre pager, en fonction des caractéristiques de ce dernier et des messages en cours.

g) Message - Etat Écran

Dans le menu de démarrage, déplacer l'ombre sur un des trois répertoires, l'écran indique l'état actuel de vos messages. Par exemple, les messages non lus sont indiqués par un symbole clignotant 

L'écran Messages affiche également l'heure, la date et les paramètres de radiomessagerie activés. L'écran d'état des messages peut être accessible en appuyant sur la **touche 1 ou 2** à partir de l'écran de veille.

h) Réception / Lecture des messages

Le CR-15 pager peut recevoir jusqu'à 19 messages personnels. Quand un message est reçu, l'alerte du pager CR-15 est activée selon le réglage d'alerte (sonore, vibreur, vibreur sonore ensemble, pas d'alerte). Le message est affiché en même temps sur l'écran. Lorsque l'utilisateur veut lire un message qui est en mémoire, le menu de veille indique le nombre de messages avec des éléments qui clignotent et d'autres non. Lorsque l'utilisateur est dans le menu, un nouveau message est indiqué par un clignotement du symbole . Quand un message est sélectionné, le symbole est modifié en .

i) Lecture d'un message entrant

Appuyez sur un bouton pour arrêter l'alerte, Appuyez sur la **touche 4** pour afficher votre message. Le symbole dans le coin droit de l'écran indique que le message continue sur un écran supplémentaire.

Appuyez sur la **touche 4** pour quitter.

j) Lecture d'un message mémorisé

De l'écran de statut des messages appuyez sur la **touche 1 ou 2** pour déplacer le curseur sur le message à lire. Presse la **touche 4** pour lire le message.

k) Caractéristiques de lecture de messages

Appuyez sur la **touche 1 ou 2** quand vous êtes en train de lire un message pour lire le suivant ou le précédent.

Remarque: Quand un message reste non lu, CR-15 pager émet une alerte de rappel périodique jusqu'à ce que tous les messages non lus soient lus.

l) Aperçu du message

Cette fonction vous permet de lire la première ligne de vos messages. Entrez dans le répertoire. Appuyez sur la **touche 4**.

Utilisez les boutons la **touche 1 ou 2** pour déplacer le curseur à travers les messages CR-15.


Remarque: la prévisualisation d'un message non lu ne supprime pas le statut non lus du message.

m) Zoom

Lorsque cette fonction est activée, l'écran de 4 lignes est converti en un écran de 2 lignes. Les messages sont agrandis verticalement, cela permet d'augmenter la lisibilité du message. Dans le menu Fonction, appuyez sur la **touche 1** pour déplacer le curseur à (Zoom 2) ou (Zoom 1) Appuyez sur la **touche 3**, le zoom choisi est maintenant actif.

Tous les messages (nouveaux et stockés) y compris les notes sont affichés avec ce zoom.

n) Réglage de l'heure et de la date

Dans le menu de fonction (**touche 3**), appuyez sur la **touche 1** pour déplacer le curseur sur .

Appuyez sur la **touche 3** pour afficher l'écran de configuration date/heure et le réveil.

Appuyez sur la **touche 2** pour régler l'heure.

Appuyez sur la **touche 3** pour valider.

Répétez les étapes 3 et 4 pour régler les minutes, AM / PM / 24 h, Mois, jour et année.

Appuyez sur la **touche 4** pour valider.

Déplacez le curseur au-delà du dernier symbole à droite, il passe automatiquement dans le premier symbole de la même ligne (à gauche).


Remarque: Pour quitter un écran sans apporter de modifications, Appuyez sur la **touche 4**.

o) Effacer un message

Cette fonction permet à l'utilisateur de supprimer les messages non verrouillés et ceux sans alarme.

De l'écran message, appuyez sur la **touche 1 ou 2** pour sélectionner le message à supprimer.

Appuyez sur la **touche 4** pour lire le message puis sur la **touche 3** pour avoir les options.

Appuyez sur la **touche 2** pour déplacer le curseur sur .

Appuyez sur la **touche 3** « EFFACER CE MESSAGE? » est affiché.

Appuyez sur la **touche 3** de nouveau pour supprimer le message.
